

# MANUAL



## LISTA DE PIEZAS

No.	descripcion	cantidad
1	Marco	1
2	Poste de manija	1
3	Brzo	1
4	Soporte para teléfono móvil	1
5	Poste del sillin	1
6	Perilla redonda	1
7	Estabilizador delantero	1
8	Estabilizador trasero	1
9	Marco ajuste le sillon.	1
10	Sillin	1
11	Pedal ( izquierdo/derecho)	2
12	Tornillo de carro	4
13	Arandelas	4
14	Manivela	2
15	Ferno en forma de L	1
16	Arco las	1
17	Tuerca ciegas	10
18	Llave de boca abierta	1
19	Cable de señal	1
20	Manual	1
21	Monitor	1

# DIBUJO




## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

### PASO 1

Utilice el tornillo de carro (1.2), las arandelas (1.3) y las tuercas ciegas (1.7) para conectar el estabilizador delantero (7) y el arco (1) como se muestra en la figura. El estabilizador trasero (8) se ensambla de la misma manera.

Notas: El estabilizador delantero se mueve con una rueda, mientras que el estabilizador trasero no se mueve con la rueda.




### PASO 2

Instale el pedal derecho (11R) con la marca R en el marco principal (1) y asegúrelo con una llave de boca abierta (18). Nota: apriételo en el sentido de las agujas del reloj.


De manera similar, instale el pedal izquierdo (11L) de la marca L en el marco principal (1) y lo fije con una llave de boca abierta (18). Nota: apriétalo en sentido antihorario.

Nota: Ambos pedales se aprietan hacia el apoyabrazos.



### PASO 3

Coloca el poste del sillín (5) en el marco (1) y asegúralo firmemente con la perilla redonda (6). Luego, utiliza la arandela de arco (14) y la perilla redonda (6) para fijar el marco de ajuste del sillín (9) al poste del sillín (5).



### PASO 4

1- Inserte el poste del manillar (2) en el marco (1) y ajuste la altura. Bloqueelo firmemente con la perilla (6) y apriete el perno en forma de L (15) en el sentido de las agujas del reloj.

2- Utiliza las tuercas ciegas (17) para asegurar el apoyabrazos (3) en el poste del manillar (2) y emplea la llave de boca abierta (18) para apretarlo.

3- Utilice las tuercas ciegas (17) para fijar el marco de placaplana (4) al apoyabrazos (3), tal como se muestra en la figura. Luego, use la llave de boca abierta (18) para apretarlo.

4- Conecta el cable de señal (19) al orificio situado en la parte posterior del monitor (21), tal como se muestra.

